

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



SUPERGRIP® PLAQUES

Grandes plaques antidérapant et ultra-résistant

- Survit à la plupart des autres solutions antidérapantes
- Nous coupons à la taille dont vous avez besoin
- Simple à fixer avec de la colle et des vis
- Plaques jaunes ou blanches haut visibles
- Idéal pour rampes, passerelles, etc.

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST-OLEUM.EU

SUPERGRIP® PLAQUES

DESCRIPTION

Plaque antidérapant, haute résistance, préformé, anticorrosion en fibres de verre pour rampes, passerelles etc.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Plaque antidérapant, haute résistance, préformé, anticorrosion en fibres de verre pour rampes, passerelles etc.

PRÉPARATION DE SURFACE

La surface de base ne nécessite pratiquement pas de préparation. Elle doit être relativement propre et sèche quand du mastic adhésif est le seul moyen de fixation utilisé. Dans l'idéal, il faut colmater le béton présentant trop d'irrégularités ou de trous. Le mastic adhésif supprime les petites ondulations et les irrégularités.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour installer des panneaux Super Agrippants, il faut porter un minimum d'équipements de protection personnel, comprenant entre autres un masque anti-poussières, des lunettes de sécurité, des gants de travail haute résistance et une combinaison.

Disposer à sec en place tous les panneaux Super Agrippants pour s'assurer qu'ils s'emboîtent bien et qu'ils reposent bien à plat sur la surface.

Percer dans tous les panneaux les trous de positionnement servant au montage. Étant donné que les circonstances varient selon les cas, respecter les conseils suivants:

Les éléments sont généralement collés et fixés par des vis. Le mastic adhésif est idéal pour cela, dans la mesure où il colmate les petites irrégularités du support et évite que les panneaux ne battent ou ne remuent. Lorsque c'est le seul moyen de fixation dans des endroits moyennement fréquentés, il faut utiliser du mastic adhésif qui doit être étalé sur une surface stable, propre et sèche.

Si les panneaux sont montés sur des surfaces humides, sales ou friables, utiliser du mastic adhésif pour ajuster le panneau Super Agrippant en place, puis le fixer à l'aide de vis. Les vis sont généralement placées à 600 mm d'intervalle.

Découpage

Le matériau Super Agrippant est relativement dur à couper, nous proposons donc un service de découpe sur mesure si de nombreuses découpes sont nécessaires. Si vous le souhaitez, les panneaux Super Agrippants peuvent être découpés à la taille sur le site à l'aide d'une scie industrielle munie des lames appropriées (Bosch "T101 A1F" ou un modèle équivalent sont idéals).

Matériel de fixation

S'il est nécessaire d'utiliser du matériel de fixation, respecter les conseils suivants:

- Sur du bois: vis zinguées ou en acier inoxydable 8 x 30 mm.
- Sur une plaque d'acier: vis autotaraudeuses en acier inoxydable à tête cylindrique Pozi 8 x 20 mm ou vis autotaraudeuses zinguées à tête cylindrique Philips 8 x 20 mm.
- Sur du béton: brides d'ancrage zinguées ou en acier inoxydable 8 x 30 mm (Hilti HPS-1 ou similaire).
- Sur des supports grillagés ouverts: vis à serrage zinguées ou en acier inoxydable et boulons à tête bombées d'une longueur adaptée aux marches existantes.

Fraisage

Pour percer les trous dans les panneaux, nous déconseillons de percer de façon à noyer la vis.

Percer

Maintenir en place le panneau Super Agrippant et percer à travers le panneau jusque dans le support. Dans un support en béton, il faudra probablement utiliser une cheville à expansion.

Il n'est pas nécessaire que le trou percé dans le panneau soit plus grand que celui percé dans le support.

Date d'émission: 22/11/2023

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu